

Uparivanje HD daljinskog upravljača sa TV-om

1. EPG + OK držati par sekundi da se upali crvena lampica;
2. Pričekati 20 sekundi da se ugasi;
3. Ponovo EPG + OK par sekundi da se upali crvena lampica;
4. Pritisnuti taster TV/CH+ ili CH- i držati dok se nešto ne dogodi na TV-u;
5. Ugasiti TV i stisnuti OK

2 Total TV HD DVR Lite prijemnik

2.1 Daljinski upravljač

1. Standby – Uključivanje / Isključivanje
2. TV Standby – Uključivanje / Isključivanje TV-a
3. TV Input – Ulazak u TV meni za izbor ulaza na TV-u
4. TV Volume +/- – Promjena jačine zvuka na TV-u
5. TV Mute – Uključivanje / Isključivanje zvuka na TV-u
6. TV Channel +/- – Promjena kanala na TV-u
7. VOD – Pristup VOD sadržajima
8. SEARCH – Pretraga
9. FAV – Pristup listi omiljenih kanala
10. DVR list – DVR lista
11. GAMES – Pristup igricama
12. B-MAIL – Pristup porukama
13. RADIO – Pristup radio kanalima
14. LANGUAGE – Pristup informacijama o jeziku
15. Mute – Uključivanje / Isključivanje zvuka
16. INFO – Prikaz informacija o sadržaju emisije
17. Volume +/- – Promjena jačine zvuka
18. Channel +/- – Promjena kanala / Promjena strane u listi
19. Navigacioni tasteri
20. OK – Potvrda označene opcije / Pristup listi kanala
21. EPG – TV vodič
22. MENU – Prikaz glavnog menija
23. BACK – Povratak na prethodni meni / Prebacivanje na prethodno gledani kanal
24. Snimi
25. Pauziraj
26. Zaustavi
27. Premotaj unazad
28. Pusti
29. Premotaj unaprijed
30. Tasteri u boji
31. Alfanumerički tasteri
32. * / Brisanje (DEL)
33. 0 / Razmak
34. *# / Teletekst (TXT)

